


— M A I S O N —  
**L'INFINI**

## WOMANIZER NEXT KULLANIM KILAVUZU


### NASIL KULLANILIR




1. En üstte yer alan güç düğmesine basarak Next özelliğini açın ve Womanizer'ın **3D Pleasure Air** klitoral masajını deneyimleyin.




2. Klitorisinizin üzerine Next'in uyarıcı başlığını yerleştirmeden önce, vulva bölgesine az miktarda [su bazlı kayganlaştırıcı](#) uygulayın.
- **KÜÇÜK BİR İPUCU:** Stimülasyon başlığının henüz optimum uyumu sağlamadığını fark ederseniz; sizin en iyi hissettireni tercih edebilmeniz için, cihazla birlikte verilen iki stimülasyon başlığı (S ve M) arasında geçiş yapın.



3. "+" düğmesini kullanarak yoğunluğu artırın ve "-" düğmesini kullanarak azaltın.




4. **Afterglow** özelliğini kullanarak yoğun bir orgazmı yumuşak bir sonla tamamlayın. Bu özellik sayesinde, orgazmınızın kademeli olarak kaybolduğunu hissederek tam bir mastürbasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.




5. Next uygulamasını **kapatmak için** güç düğmesine 2 saniye basmanız yeterlidir.

## CLIMAX CONTROL



Climax Control, daha zengin ve dolgun bir his için **Pleasure Air dalgalarının derinliğini değiştirir.** 3 derinlik seviyesi vardır. LED ışıklar bulunduğunuz derinlik seviyesini gösterir.

## AUTOPILOT



Kontrolü bırakın ve oyuncanızın sizi şımartmasına izin verin.

Autopilot düğmesine kısa süreliğine basmak, otopilot özelliğini açar. Kapatmak için düğmeye 2 saniye basılı tutun. Cihaz, dokunsal ve işitsel geri bildirim sağlar. Bu, otopilotun açık olduğunu gösterir. Kapatırken de aynı şey olur.

### • **OTOPİLOT MODLARI** ve **LED EKRAN**

**1. Yumuşak Mod:** ışık yavaşça titreşir

Yoğunluk Seviyeleri 1-6

Derinlik Seviyeleri 1-3

**2. Orta Mod:** ışık titreşir

Yoğunluk Seviyeleri 6-11


Derinlik Seviyeleri 1-3

**3. Yoğun Mod:** ışık hızlı titreşir

Yoğunluk Seviyeleri 9-14

Derinlik Seviyeleri 1-3


## SMART SILENCE



NEXT yalnızca cildinize neredeyse değdiğinde açılır. Akıllı Sessizlik varsayılan olarak açık olacaktır. Lütfen Womanizer'ınızı açarken uyarıcı aparata dokunmamaya dikkat edin, aksi takdirde Akıllı Sessizlik işlevi garanti edilmez.

- **BEKLEME MODU:** Akıllı Sessizlik etkinleştirildiğinde, oyuncağın kontrollerinde herhangi bir aktivite algılanmazsa ürün 30 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

## ŞARJ ETME



Lütfen oyuncağınızı ilk kullanımdan önce şarj edin. Ayrıca, pil ömrünü uzatmak için düzenli olarak şarj etmeyi unutmayın.


- **OYUNCAĞINIZI SIFIRLAMA:** Örneğin güçlü statik elektriğe maruz kalma nedeniyle, oyuncağınızın tepkisiz hale gelmesi gibi beklenmedik bir durumda, manuel sıfırlama yapabilirsiniz.

1. Cihazı şarj kablosuna bağlayın ve bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.

2. Bağlıyken, 'Climax Control' düğmesine 5 saniye basılı tutun. Sıfırlama işleminden sonra cihaz normal çalışmasına devam etmelidir.

**UYARI: Oyuncak, elektrik kablosu bağlıyken kesinlikle çalıştırılmamalıdır.**

## TEMİZLİK



Kullanımdan sonra Next, %100 su geçirmez (IPX7) olduğu için temizlenmesi kolaydır. Sadece su ve hafif bir sabun veya oyuncak temizleyici ile yıkayın ve temiz bir havlu üzerinde kurumaya bırakın.

**ÖNEMLİ NOT:** Vibratörün doku kalitesini korumak ve ömrünü uzatmak adına, mutlaka doğal bir temizleyici kullanmanızı öneririz. Bunun için, [Temizleyiciler Koleksiyonu](#)'muzdan faydalanabilirsiniz.

## GÜVENLİK

- Sadece eğlence amaçlı satılmaktadır. Tıbbi amaçlar için uygun değildir. Ürünü yalnızca belirtilen amaç için kullanın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Eğer bir doktorun gözetimi altındaysanız ve/veya herhangi bir tıbbi cihaz kullanımını gerektiren bir durumunuz varsa, bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın. Herhangi bir cilt tahrişi, ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve doktorunuza danışın.
- Bu ürün yalnızca yetişkinler tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat almışlarsa ve ilgili tehlikeleri anlıyorlarsa kullanabilirler. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Şişmiş veya iltihaplı cilt bölgelerinde kullanmayın.

- Ürünün hasar görmemesi için, ürün ve pili 45°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalı, sökülmemeli veya mekanik ya da elektriksel olarak hasar görmemelidir.
- Cinsel oyuncakların paylaşılması cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabilir. Cinsel oyuncaklarınızı partneriniz dışında başka kişilerle paylaşmayın. Gerekirse partnerinizle birlikte koruyucu önlemler alın. Kaplama malzemesinde herhangi bir çatlak veya bozulma belirtisi tespit ederseniz oyuncacı kullanmayın.
- Bu ürün anal kullanım için tasarlanmamıştır, anal olarak kullanmayın.
- Lekeleri önlemek için, ürününüzün yumuşak tarafını emici bir yüzeye koymayın.
- Şarj cihazını ve ürünü düzenli olarak hasar açısından kontrol edin ve herhangi bir hasar durumunda kullanmayın.
- Manyetik alanlar, kalp pili gibi mekanik ve elektronik bileşenleri etkileyebilir. Ürünü doğrudan kalp pilinin üzerinde kullanmayın. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışın. Manyetik şeritli kartları (kredi kartları gibi) üründen uzak tutun, çünkü ürünün mıknatısı tarafından hasar görebilirler.
- Ürününüz anormal çalışıyor gibi görünüyorsa, kapatın ve web sitemizdeki destek bölümüne bakın.
- Ürün yalnızca ürün üzerindeki işaretlemeye uygun, ekstra düşük bir voltajda şarj edilmelidir. İlk kullanımdan önce, yerel şebeke voltaj seviyesini kontrol edin.
- Pil şarj olurken ürünü kullanmayın veya temizlemeyin.
- Şarj cihazını veya şarj kablosunu asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.

- Bu ürün, şarj edilebilir (değiştirilmeyen) bir Li-ion pil içermektedir.
- Ürün şarj edildikten sonra şarj kablosunu elektrik kaynağından her seferinde ayırın.
- Uzun pil ömrü sağlamak için, kullanılmadığı zamanlarda bile ürünü düzenli olarak şarj edin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde güvenli ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmanızı öneririz. Oyuncanıza zarar vermemek için; parfümlü ve alkol bazlı kayganlaştırıcılar, jeller veya masaj yağlarını ürünle birlikte kullanmayın.

**İTHALATÇI ŞİRKET:**

Infini Eğitim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.  
Acarlar Mah. İstanbul Cad. Acarkent B320  
No: 60 İç Kapı No: 1 Beykoz İstanbul 34800  
Tel: 0 (549) 117 77 27

**ÜRETİCİ ŞİRKET:**

SOLD BY WOW TECH EUROPE GMBH  
Hermann-Blankenstein-Straße 5 - 10249 Berlin, Germany  
Designed in Germany. Date of issue: 04/2023. MA-00291  
rev A